

Våra tvätt- och torktips

Tvättmaskin

Normala textilier

Välj ett tvättprogram med namnet "normal" eller "ECO", exempelvis Normal/ECO 40. Då blir centrifugeringen mest effektiv och tvätten torkar snabbare.

Känsliga textilier

Välj exempelvis tvättprogrammen Mild, Syntet, Ylle eller Handtvätt. Tänk på att centrifugeringen då blir lägre/kortare och torktiden längre.

! Torkprocessen börjar i tvättmaskinen - olika program ger olika lång torktid.



Torkskåp

Håll dörrarna stängda tills torkskåpets program är klart för att undvika att torktiden förlängs.

Känns temperaturen i torkskåpet låg?

Skåpet har värmepump och temperaturen blir därmed lägre. Men det förlänger inte torktiden.

Programmet "Sol" = normala textilier (Bomullskläder, jeans, sängkläder mm*)

Programmet "Fjäril" = känsliga textilier*

Har du tvättat med programmet Mild, Syntet, Ylle eller Handtvätt? Då blir torktiden längre.

! För att "nollställa" torkskåpet efter ev. larm >>> Håll ● intryckt i ca 5 sekunder.



Torktumlare

Normala textilier

Välj det förinställda programmet "Normal Temp" Extra torrt.

Andra textilier

Vill du välja ett annat program? Stega med pilarna till önskat program och tryck på ►

🕒 Torkar inställd tid. Bra när du ska torka täcken eller liknande. Bra när du ska torka väldigt lite tvätt.

! Håll alltid dörren stängd medan tvätten torkar för att undvika att torkprocessen blir förlängd.

