

# Pesuohjeet


## Line 6000 Clarus Vibe

### Automaattinen annostelu

- 1** Kosketa näyttöä ja valitse haluamasi ohjelma napauttamalla



**Vihje:**  
Vaihda kieli napauttamalla oikeassa yläkulmassa näkyvää lippua.



- 2** Valitse haluamasi vaihtoehto napauttamalla symbolia



**Annostelu**  
Huuhteluainetta ei automaattisesti lisätä. Jos haluat lisätä sen pyykkiisi, napauta Huuhteluaine-symbolia ja aktivoi valinta painamalla vihreää valintamerkkiä.



- 3** Aloita napauttamalla vihreää käynnistys-painiketta



#### Pesukuorman punnitus alkaa

Kone punnitsee vaatteet puolestasi ja säätää veden ja pesuaineen kulutuksen pyykkimäärän mukaan.

#### Jos ohjelma on keskeytettävä

Napauta taukokuvaketta. Luukun voi avata hetken kuluttua, ellei vesi ole liian korkealla. Sulje luukku ja napauta vihreää toistopainiketta jatkaaksesi pesuohjelmaa.

#### Jos "huolto" tulee näkyviin

Ilmoita huollosta vastaavalle henkilölle. Koneita voi edelleen käyttää.

#### Pesun jälkeen

Jätä ovi auki. Puhdista pesuainelokero ja jätä pesuainelokeron kansi auki.