

# Pesuohje

## Line 6000 Clarus Vibe Manuaalinen annostelu

- 1 Kosketa näyttöä ja valitse haluamasi ohjelma napauttamalla



**Vihje:**  
Vaihda kieli napauttamalla oikeassa yläkulmassa näkyvää lippua.




- 2 Valitse haluamasi vaihtoehto napauttamalla symbolia



### Annostelu

Annostele pesuaine pesuainepakkauksen ohjeiden mukaan



- 3 Aloita napauttamalla vihreää käynnistys-painiketta



### Pesukuorman punnitus alkaa

Kone punnitsee vaatteet puolestasi ja säätää vedenkulutuksen pyykkimäärän mukaan.

### Jos ohjelma on keskeytettävä

Napauta taukokuvaiketta. Luukun voi avata hetken kuluttua, ellei vesi ole liian korkealla. Sulje luukku ja napauta vihreää toistopainiketta jatkaaksesi pesuohjelmaa.

### Jos "huolto" tulee näkyviin

Ilmoita huollosta vastaavalle henkilölle. Koneita voi edelleen käyttää.

### Pesun jälkeen

Jätä ovi auki. Puhdista pesuainelokero ja jätä pesuainelokeron kansi auki.