

En fornøyd og glad maskin får du med enkle grep du kan gjøre selv. Ta vare på investeringen. **Vi gir deg noen tips til hvordan.**



**Husk godt renhold RUNDT maskinen.
Overspyl aldri maskinen med vann!**

Daglig renhold/vedlikehold:

1. Vask dørpakningen på vaskemaskinen og dørens innside med mikrofiberklut og vann
2. Fjerne lo og sand fra **lokassen**, der dette er installert

En gang i uken utføres følgende forebyggende renhold av vaskemaskinen:

1. Maskinens utvendige flater
2. Rundt trommelåpning når døren er åpen
3. Ta ut såpekoppen der dette er mulig. Rengjør denne med en oppvaskbørste og vann
4. Bruk børsten inne i rommet hvor såpekoppen sitter, skyll børsten jevnlig
5. På maskiner med fast såpekopp brukes børste og vann

En gang i måneden anbefales å kjøre "maskinrens" eller 95° program for å hindre mikrobiologisk vekst.

Fjern lo/støv fra filteret i tørketrommelen etter hver omgang! Vi har den perfekte børsten til dette. Spør oss.