

Praktiska råd och tips vid användning av lågenergitumlare

- 1** Centrifugera alltid tvätten. Notera att följande tvättprogram har en kortare centrifugeringstid: Mild 30°, Syntet 40°, Syntet 60°, Ylle 40° samt handtvätt. Torktiden för dessa plagg är därför längre eftersom en högre restfuktighet sitter kvar i plaggen.
- 2** Låt alltid maskinen gå med stängd lucka från start till slut.
- 3** Torktiden förlängs om luckan öppnas.
- 4** Torktumblaren stannar automatiskt när tvätten är torr.
- 5** Tvätten kan kännas fuktig direkt efter torkning på grund av nedkylningsprocessen.
- 6** Efter torkning glöm inte att rengöra filtret. Filterlådan är placerad så att den är enkel att komma åt och enkel att rengöra.

